



PGCPS Instructions de chauffage des articles congelés AS 2020-2021 - Petit-déjeuner

** Veuillez noter : Veuillez noter que la puissance de tous les fours et micro-ondes varie ; par conséquent, tous les temps de cuisson sont approximatifs et peuvent nécessiter un ajustement.
Retirez tous les emballages, sauf si cela est indiqué dans les instructions ci-dessous.*

PRODUIT	FOUR 	MICRO-ONDES 
Oeufs brouillés au bacon et au fromage	Pas d'instructions disponibles pour le four / la cuisinière	Placez le produit dans un bol ou un récipient allant au micro-ondes. Chauffez à haute température pendant 25-30 secondes.
Bagel de petit déjeuner	Placez le produit sur une plaque de cuisson. Chauffez pendant 8-11 minutes à 325°F.	Aucune instruction pour le micro-ondes n'est disponible pour ce produit.
Fromage, œuf sur pain ou sur tortilla de farine	Décongeler le produit avant de le chauffer. Chauffez à 275°F pendant 15-17 minutes Ne pas chauffer à plus de 275°F.	Placez le produit dans une assiette allant au micro-ondes. Chauffez à haute température pendant 30-40 secondes.
Paté de saucisse de poulet	Placez le produit sur une plaque de cuisson. Chauffez pendant 15 minutes à 400°F.	Placez le produit dans une assiette allant au micro-ondes. Chauffez à haute température pendant 60-70 secondes.
Toast glacé à la cannelle	Poser le produit congelé sur une plaque de cuisson. Chauffez à 375 °F pendant 15 à 18 minutes jusqu'à ce qu'il soit doré.	Ne pas retirer de l'emballage plastique allant au four. Chauffez à haute température pendant 60 secondes.
Bâtonnets de pain perdu	Poser le produit congelé sur une plaque de cuisson. Chauffez à 375 °F pendant 15 à 18 minutes jusqu'à ce qu'il soit doré.	Ne pas retirer de l'emballage plastique allant au four. Chauffez à haute température pendant 60 secondes.
Tac-Go au jambon, oeuf et fromage	Placez le produit sur une plaque de cuisson. Congelé : Chauffez pendant 12 minutes à 350°F. Décongelé : Chauffez pendant 10 minutes à 350°F.	<u>Ne pas</u> retirer de l'emballage plastique allant au four. Placez le produit dans une assiette allant au micro-ondes. Congelé : Chauffez à haute température pendant 1 mn 40 scondes. Décongelé : Chauffez à haute température pendant 50 secondes Laissez le produit reposer pendant 1 minute dans son emballage.
Hash Browns	Placez le produit en une seule couche sur une plaque de cuisson. Chauffez pendant 8-13 minutes à 425° F, en tournant une fois pour une cuisson uniforme.	Aucune instruction pour le micro-ondes n'est disponible pour ce produit.
Crêpes	Placer les sachets congelés en une seule couche sur une plaque de cuisson. Chauffez minutes pendant 13-15 minutes à 350°F. *NE PAS placer les sachets directement sur la grille du four ni laisser les sachets toucher les parois du four.	Placez le produit dans une assiette allant au micro-ondes. Chauffez à haute température pendant 45 secondes.
Sandwich au porc, à la saucisse et au fromage (Contient du porc)	Ne pas retirer l'emballage. Congelé : Chauffez pendant 12-15 minutes à 325°F. Réfrigéré : Chauffez pendant 8-12 minutes à 325°F.	Placez le produit dans une assiette allant au micro-ondes. Congelé : Ouvrez une extrémité de l'emballage. Faites chauffer à feu vif pendant 60-70 secondes, attendez 10 secondes et savourez. Réfrigération : Ouvrez une extrémité de l'emballage. Faites chauffer à feu vif pendant 60-70 secondes, attendez 10 secondes et savourez.
Rouleau de crêpe à la saucisse de porc	Ne pas retirer l'emballage. Placez le produit sur une plaque de cuisson. Congelé : Chauffez pendant 20-25 minutes à 350°F. Décongelé : Chauffez pendant 10-15 minutes à 350°F.	Retirez l'emballage et placez-le sur une assiette allant au micro-ondes. Congelé : Ouvrez une extrémité de l'emballage. Faites chauffer à feu vif pendant 60-70 secondes, attendez 20 secondes et savourez. Réfrigération : Ouvrez une extrémité de l'emballage. Faites chauffer à feu vif pendant 60-70 secondes, attendez 20 secondes et savourez.
Petits sandwichs pour le petit-déjeuner de Southwest Egg & Cheese	Placez le produit sur une plaque de cuisson. Congelé : Chauffez pendant 14-17 minutes à 350°F.	Aucune instruction pour le micro-ondes n'est disponible pour ce produit.
Tater tots (bouchées de pomme de terre)	Placez le produit en une seule couche sur une plaque de cuisson. Chauffez pendant 8-13 minutes à 425° F, en tournant une fois pour une cuisson uniforme.	Aucune instruction pour le micro-ondes n'est disponible pour ce produit.
Pizza de petit déjeuner à la saucisse de dinde	Placez le produit sur une plaque de cuisson. Chauffez pendant 20-23 minutes à 375°F.	Placez le produit dans une assiette allant au micro-ondes. Chauffez à haute température pendant 2 minutes.
Oeufs brouillés à la saucisse de dinde et au fromage	Pas d'instructions disponibles pour le four / la cuisinière	Placez le produit dans un bol ou un récipient allant au micro-ondes. Chauffez à haute température pendant 25-30 secondes.
Gauffres	Placer les sachets congelés en une seule couche sur une plaque de cuisson. Chauffez minutes pendant 13-15 minutes à 350°F. *NE PAS placer les sachets directement sur la grille du four ni laisser les sachets toucher les parois du four.	Placez le produit dans une assiette allant au micro-ondes. Chauffez à haute température pendant 45 secondes.

**** Après avoir été chauffé, le produit sera très chaud. À consommer avec précaution. ****
L'USDA et le MSDE sont des fournisseurs d'égalité des chances